


CONFIGURAR ESCANER A CORREO ELECTRÓNICO

1. SABER LA DIRECCIÓN IP DE LA FOTOCOPIADORA


Si ya la sabes pasa al punto 2 si no

- PRESIONAR BOTÓN DE AJUSTES DE SISTEMA (RUEDA DENTADA SEGÚN MODELO)
- LISTA DE IMPRESIÓN DE USUARIOS o CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (SEGÚN MODELO)
- LISTA DE IMPRESIÓN (USUARIO)
- SELECCIONAR PAGINA NIC E IMPRIMIR
- CUANDO SALGAN LAS HOJAS ENCONTRARA LA IP BAJO LA SECCIÓN TCP/IP


2. ABRIR UNA VENTANA DE SU NAVEGADOR FAVORITO Y ESCRIBIR LA IP EN LA BARRA DE DIRECCIONES



3. APARECERÁ ALGO PARECIDO A ESTO



4.-INICIAR SESION COMO ADMINISTRADOR



INTRODUCIR EL PASSWORD, POR DEFECTO ES "admin" DISCRIMINA ENTRE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

SHARP MX-3111U

Nombre de Usuario: Administrador Cerrar sesión(L) Ayuda(I)

Inicio de Página

Actualizar(R)

Número de serie de la unidad: 2505155300
Nombre: MX3111
Nombre del modelo: MX-3111U
Ubicación de máquina: No fijado
Estado actual: Intervalo de mantenimiento preventivo excedido
Memo: No fijado

Ajuste de Idioma de Pantalla: Español
Ejecute(J)
Patrón 1
Ejecute(C)

Aj. patrón pantalla: Reiniciar MFP(O) Entrar modo ahorro energ.(M)

Actualizar(R)

Volver al Comienzo de Esta Página ▲

- Inicio de Página
- Estado
- Libreta de Direcciones
- Operaciones con Documentos
- Programas de Trabajos
- Control de Usuario
- Configuraciones del sistema
- Ajustes de red**
- Configuración de la Aplicación
- Estado y alertas por correo electrónico
- Copias de seguridad para almacenamiento
- Clonar Dispositivo
- Registro de trabajos
- Configuración de Seguridad
- Enlaces personalizados
- Descarga manual de oper.

5- CLICK EN AJUSTES DE RED

SHARP MX-3111U

Nombre de Usuario: Administrador Cerrar sesión(L) Ayuda(I)

Instalación rápida

Actualizar(R)

Esta página le permite configurar los parámetros mínimos exigidos para conectar este sistema a la red.

Configuración de Nombre de Red

Nombre de dispositivo: (hasta 15 caracteres)
Nombre de dominio: (hasta 15 caracteres)
Someter(U)

Configuración DNS

Servidor Primario:
Servidor Secundario:
Nombre de dominio: (Hasta 64 caracteres)
Someter(O)

Configuración SMTP

Servidor Primario:
Dirección de respuesta: (Hasta 64 caracteres)
 Habilitar SSL

Autenticación SMTP
Nombre de Usuario: (Hasta 64 caracteres)
Contraseña: (1-32 dígitos)
 Cambiar contraseña

Prueba de conexión: Ejecute(J)

Someter(M)

Configuración LDAP

- Inicio de Página
- Estado
- Libreta de Direcciones
- Operaciones con Documentos
- Programas de Trabajos
- Control de Usuario
- Configuraciones del sistema
- Ajustes de red
 - Instalación rápida
 - Configuración GENERAL
 - Configuración de protocolo
 - Instalación de Servicios
 - Configurar Impresión directa
 - Configuración LDAP
 - Ajuste de proxy
 - Ajustes de acceso a HTTP
 - Ver usuario que inicia sesión
- Configuración de la Aplicación
- Estado y alertas por correo electrónico
- Copias de seguridad para almacenamiento
- Clonar Dispositivo
- Registro de trabajos
- Configuración de Seguridad
- Enlaces personalizados
- Descarga manual de oper.

6- CLICK EN INSTALACIÓN DE SERVICIOS

9.-CLICK EN SMTP

7- INTRODUCIR LOS VALORES DE DNS (SI NO LOS SABEN CONSULTEN A SU DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA) LOS VALORES QUE HAY EN LA FOTO SON A MODO DE EJEMPLO

8- PULSAREMOS SOMETER DE LO CONTRARIO NO SE GUARDARÁ NINGUNA INFORMACIÓN

10.-INTRODUCIMOS NUESTRO/NUESTROS SERVIDOR/SERVIDORES DE SMTP.SU DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEBERÁ PROPORCIONARSELOS (LOS VALORES DE LA FOTO SON A MODO DE EJEMPLO)

Actualizar(R)

WINS SMTP SMTP

Kerberos SNTP mDNS DNS

Someter(U)

Configuración SMTP

Servidor Primario: smtp.gmail.com

Servidor Secundario:

Número de Puerto: 587 (0-65535)

Tiempo de espera: 20 Segundos(0-60)

Dirección de respuesta: escaner@coremosa.es (Hasta 64 caracteres)

Habilitar SSL

Autenticación SMTP

Nombre de Usuario: escaner@coremosa.es (Hasta 64 caracteres)

Contraseña: (1-32 dígitos)

Cambiar contraseña

POP antes de SMTP

Servidor POP3:

Número de Puerto: 110 (0-65535)

Nombre Usuario: (Hasta 64 caracteres)

Contraseña: (1-32 dígitos)

Cambiar contraseña

Habilitar SSL

Prueba de conexión: Ejecute(J)

Someter(U)

11- INTRODUCIR EL PUERTO DE NUESTRO SERVIDOR DE CORREO

INTRODUCIR LA DIRECCION DEL REMITENTE.

12. LO HABILITAMOS SI EL SERVIDOR LO REQUIERE

INTRODUCIR LAS CREDENCIALES SI EL SERVIDOR REQUIERE AUTENTICACIÓN. PARA INTRODUCIR EL PASSWORD HAY QUE CHEQUEAR LA OPCIÓN "Cambiar contraseña"

Instalación de Servicios - x

No es seguro | 192.0.2.71/nw_service_smtp.html

Actualizar(A)

Comienzo de Página

Estado

Libreta de Direcciones

Operaciones con Documentos

Programas de Trabajos

Control de Usuario

Configuraciones del sistema

Ajustes de red

Instalación rápida

Configuración GENERAL

Configuración de protocolo

Instalación de Servicios

Configurar impresión directa

Configuración LDAP

Ajuste de proxy

Ajustes de acceso a HTTP

Ver usuario que inicia sesión

Configuración de la Aplicación

Estado y alertas por correo electrónico

Copias de seguridad para almacenamiento

Clonar Dispositivo

Registro de trabajos

Configuración de Seguridad

Enlaces personalizados

Descarga manual de oper...

Prueba de conexión al servidor SMTP exitosa.
Haga clic en [Enviar] para guardar los ajustes.

WINS SMTP SNMP

Kerberos SNTP mDNS DNS

Someter(U)

Configuración SMTP

Servidor Primario: smtp.gmail.com

Servidor Secundario:

Número de Puerto: 587 (0-65535)

Tiempo de espera: 20 Segundos(0-60)

Dirección de respuesta: escaner@coremosa.es (Hasta 64 caracteres)

Habilitar SSL

Autenticación SMTP

Nombre de Usuario: escaner@coremosa.es (Hasta 64 caracteres)

Contraseña: (1-32 dígitos)

Cambiar contraseña

POP antes de SMTP

Servidor POP3:

Número de Puerto: 110 (0-65535)

Autenticación POP

Nombre Usuario: (Hasta 64 caracteres)

Contraseña: (1-32 dígitos)

Cambiar contraseña

Habilitar SSL

Prueba de conexión:

Ejecute(J)

Prueba de conexión al servidor SMTP exitosa.
Haga clic en [Enviar] para guardar los ajustes.

Someter(U)

Volver al Comi...

**CON TODOS LOS VALORES
INTRODUCIDOS CLICK EN EJECUTAR Y
NOS INDICARÁ SI LA PRUEBA ES
EXITOSA O NO**

**POR ÚLTIMO Y MUY IMPORTANTE CLICK EN SOMETER, DE LO CONTRARIO
PERDEREMOS TODOS LOS DATOS.**

UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO, VAMOS A CREAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA AGENDA DE LA MÁQUINA

SHARP
MX-3111U

Comienzo de Página

Actualizar(R)

Inicio de Sesión(P)

Ayuda(I)

Comienzo de Página

Estado

Libreta de Direcciones

Operaciones con Documentos

Programas de Trabajos

Control de Usuario

Configuraciones del sistema

Ajustes de red

Configuración de la Aplicación

Estado y alertas por correo electrónico

Copias de seguridad para almacenamiento

Clonar Dispositivo

Registro de trabajos

Configuración de Seguridad

Enlaces personalizados

Descarga manual de oper.

Número de serie de la unidad: 2505155300

Nombre: MX3111

Nombre del modelo: MX-3111U

Ubicación de máquina: No fijado

Estado actual: Intervalo de mantenimiento preventivo excedido

Memo: No fijado

Ajuste de Idioma de Pantalla: Español

Ejecute(J)

Patrón 1

Ejecute(C)

Aj. patrón pantalla:

Actualizar(R)

Volver al Comienzo de Esta Página ▲

CLICK EN LIBRETA DE DIRECCIONES

Libreta de Direcciones - x

192.0.2.71/addressbook.html

SHARP
MX-3111U

Inicio de Sesión(P)
Ayuda(I)

Actualizar(R)

"Su petición se ha procesado correctamente."
Índice: Todos los Destinos ▾
Mostrar Elementos: 10 ▾

Nombre de Dirección ▲ ▾	Tipo ▲ ▾	Dirección ▲ ▾	N.º ▲ ▾
<input type="checkbox"/> Bamola	E-mail	██████████@coremosa.es	5
<input type="checkbox"/> Emperatriz	Carpeta de red	\\192.0.2.67\escaner	4
<input type="checkbox"/> Escrycal	E-mail	██████████@██████████.es	12
<input type="checkbox"/> Ferranot	Carpeta de red	\\ferran-pc\escaner	9
<input type="checkbox"/> Jaime Roura	E-mail	██████████@coremosa.es	30
<input type="checkbox"/> Miguel A. Gonzalez	Carpeta de red	\\MGONZALEZ\escanerssharp	8
<input type="checkbox"/> Miguel Saez	Carpeta de red	\\192.0.2.11\escaner	15
<input type="checkbox"/> Magdalena	E-mail	██████████@coremosa.es	18
<input type="checkbox"/> PC Javier	Carpeta de red	\\jgarces-pc\Escaner	3
<input type="checkbox"/> PROVA	Escritorio	192.0.2.8	23

Total de Direcciones: 28
Anterior(M) 1 / 3 | Siguiente(N)
Seleccionar TODO(S) | Borrar Comprobados(Z)

Borrar(O) **Agregar(Y)**

Actualizar(R)

Volver al Comienzo de Esta Página ▲

CLICK EN AGREGAR

Registro de Dirección - x

192.0.2.71/addressbook.html

SHARP
MX-3111U

MARCAR ESTA OPCIÓN

Registro de Dirección

Someter(U) Envía y Registra el Siguiente(Y) Cancelar(C)

ES EL NOMBRE IDENTIFICATIVO DE LA DIRECCIÓN

Tipo de dirección: E-mail

Núm. búsqueda: (1-1000)

Nombre de Dirección (Requerido): (Hasta 36 caracteres)

Inicial (opcional): (hasta 10 caracteres)

Nombre Clave: (Hasta 18 caracteres)

Índice Personal: Us1

Registrar Esta Dirección en [Uso Frecuente]

Dirección de correo electrónico (Requerido): (Hasta 64 caracteres)

Búsq. Global de Direcciones(R)

Formato de Fichero:

Tipo de Fichero: PDF

Blanco y negro: Modo de Compresión: MMR (G4)

Color/Escala de gris.: Ratio de Compresión: Compr. media

Someter(U) Envía y Registra el Siguiente(Y) Cancelar(C)

Volver al Comienzo de Esta Pág

Comienzo de Página

Estado

Libreta de Direcciones

Índice Personal

Operaciones con Documentos

Programas de Trabajos

Control de Usuario

Configuraciones del sistema

Ajustes de red

Configuración de la Aplicación

Estado y alertas por correo electrónico

Copias de seguridad para almacenamiento

Clonar Dispositivo

Registro de trabajos

Configuración de Seguridad

Enlaces personalizados

Descarga manual de oper.

INTRODUIR AQUÍ LA DIRECCIÓN DE CORREO

PARA FINALIZAR EL PROCESO CLICK EN SOMETER O DE LO CONTRARIO NO SE GUARDARÁ NADA